

# **Wentylator podłogowy** **WDH-FE50X**



Szanowny Kliencie,

Wybraliście Państwo produkt wysokiej jakości. Aby zapewnić sobie dużo przyjemności z tego produktu, oto kilka dodatkowych wskazówek:

## **W razie jakichkolwiek problemów:**

Mamy nadzieję, że urządzenie spełni Państwa oczekiwania! Jeśli mimo dołożenia wszelkich starań wystąpiłyby jakiegokolwiek powody do reklamacji, prosimy o krótki kontakt, ponieważ bardzo zależy nam na Państwa zadowoleniu i chcielibyśmy wyjaśnić wszelkie nieporozumienia.

## Opis:

Ten wentylator podłogowy jest bardzo solidnie wykonany i zaprojektowany dla długiej żywotności. Całe urządzenie i wirnik wykonane są z metalu. Wentylator posiada trzy poziomy prędkości oraz praktyczny uchwyt transportowy. Ponadto urządzenie pracuje na trwałym, wysokowydajnym silniku.

## **Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:**

- Wentylator ten nie nadaje się do użytku na zewnątrz i/lub w wilgotnym środowisku!
- Nie używać urządzenia w środowisku, w którym istnieje ryzyko zassania gruboziarnistego pyłu, brudu lub małych przedmiotów. Mogą one uszkodzić urządzenie lub zostać zdmuchnięte jak pociski!
- Nigdy nie chodzić z głową/twarzą w pobliżu wydostającego się strumienia wiatru, małe cząstki lub przedmioty mogą być wydmuchiwane wraz z nim, co może prowadzić do obrażeń!
- Upewnić się, że wentylator stoi pewnie i poziomo!
- Nigdy nie używać wentylatora na ruchomych powierzchniach, przedmiotach lub pojazdach ! Istnieje ryzyko, że urządzenie może się przewrócić!
- Nadzorować wentylator, gdy dzieci znajdują się w pobliżu urządzenia !
- Nigdy nie wkładać przedmiotów do urządzenia!
- Nigdy nie próbuj dotykać ruchomych łopat wirnika!
- Na wentylatorze nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów !
- Nie wolno blokować dopływu i/lub odpływu powietrza z urządzenia i należy zapewnić wystarczającą przestrzeń wokół urządzenia!
- Należy zapewnić wystarczający dopływ powietrza do urządzenia, w przeciwnym razie może to doprowadzić do zmniejszenia wydajności, a w najgorszym przypadku do przegrzania i/lub pożaru!
- Tylko wykwalifikowany personel lub elektrycy mogą otwierać urządzenie !
- Upewnij się, że do urządzenia nie dostała się wilgoć !
- Do pracy urządzenia należy używać wyłącznie napięcia zalecanego przez producenta!
- Upewnij się, że kabel zasilający jest rozłożony (odwiązany) przed podłączeniem go do gniazdka !
- Przed użyciem urządzenia upewnij się, że wtyczka jest czysta i prawidłowo podłączona do gniazdka!
- Nigdy nie zbliżaj się do wtyczki lub gniazdka mokrymi rękami!
- Nie należy samodzielnie naprawiać uszkodzonych przewodów w urządzeniu, gdyż grozi to poważnym porażeniem prądem!
- Należy upewnić się, że w pobliżu urządzenia nigdy nie znajdują się substancje łatwopalne (np. gazy/oleje itp.)!
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego!

Proszę natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci/ zasilania, jeśli cokolwiek wydaje się być nie tak !!! W takim przypadku należy zwrócić się do specjalisty i nie próbować naprawiać urządzenia samodzielnie !!!

**Przykłady:** Wentylator nie działa podczas pracy lub przepalił się bezpiecznik.

## **Instrukcja użytkowania:**

### **1. Środowisko operacyjne**

- Maksymalna temperatura pracy nie powinna przekraczać +40°C !
- Maksymalna wilgotność względna nie powinna przekraczać 90% !
- Urządzenie nie powinno być eksploatowane na wysokościach wyższych niż 1000 m n.p.m. !
- Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku wewnętrznego, a nie do użytku zewnętrznego!

### **2. Commissioning**

2.1. Po włączeniu ustawić wentylator w taki sposób, aby strumień powietrza płynął w pożądanym kierunku. Proszę zwrócić uwagę, że strona czołowa (powietrze wylotowe) wentylatora jest oznaczona znakiem firmowym. Uchwyt transportowy oraz włącznik/wyłącznik znajdują się z tyłu wentylatora.

#### **Regulacja przepływu powietrza:**

Głowica wentylatora może być obracana od góry do dołu, dzięki czemu strumień powietrza może być przechylany w dowolnym kierunku. Aby zmienić przepływ powietrza w pożądanym kierunku bocznym, wystarczy nieznacznie zmienić lub przestawić pozycję stojącą urządzenia.

2.2. Teraz włóż prawidłowo wtyczkę sieciową do gniazdka.

2.3. Wentylator jest włączany za pomocą przełącznika obrotowego znajdującego się z tyłu urządzenia. Przełącznik obrotowy skierować w kierunku strzałki do żądanej pozycji roboczej.

- |          |   |                                                          |
|----------|---|----------------------------------------------------------|
| <b>0</b> | = | OFF                                                      |
| <b>1</b> | = | Urządzenie włączone w <u>fazie słabego wentylatora</u>   |
| <b>2</b> | = | Urządzenie włączone w <u>stopniu średnim wentylatora</u> |
| <b>3</b> | = | Jednostka włączona w <u>fazie silnego wentylatora</u>    |

### 3. Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy zawsze najpierw wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego i pozostawić wentylator do całkowitego opróżnienia!

#### 3.1. konserwacja:

Aby zapewnić optymalną pracę i długą żywotność wentylatora, fachowiec powinien smarować wał wentylatora olejem smarowym ok. co 1.500 godzin pracy.

#### 3.2 Czyszczenie:

- Do czyszczenia zewnętrznej części urządzenia należy używać miękkiej i wilgotnej szmatki.
- Do czyszczenia wentylatora należy używać wyłącznie łagodnych środków czyszczących.
- Należy upewnić się, że woda nie dostanie się do silnika lub elektrycznej skrzynki sterowniczej!

#### 3.3 Przechowywanie:

- Zalecamy przykrycie urządzenia na czas przechowywania lub najlepiej zapakowanie go w oryginalne pudełko.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym i odpowiednio wentylowanym miejscu/przestrzeni.

### 4. Pozostałe instrukcje obsługi

- 4.1. Nie należy odłączać wtyczki sieciowej ciągnąc za kabel zasilający!
- 4.2. W pobliżu wentylatora nie należy używać środków odstraszających owady, olejów w sprayu, farb w sprayu itp. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub nawet pożar!
- 4.3. Nie stawiać urządzenia na pochyłym lub nierównym podłożu !

#### Dane techniczne:

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Nazwa modelu:</b>                   | WDH-FE50X               |
| <b>Napięcie:</b>                       | 230V / 50Hz             |
| <b>Max. Pobór mocy:</b>                | 120 W (0,6 A)           |
| <b>Max. Cyrkulacja powietrza:</b>      | 8.500 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Klasa ochrony:</b>                  | IPX0                    |
| <b>Średnica kanału wentylacyjnego:</b> | Ok. 50 cm               |
| <b>Max. Prędkość:</b>                  | 1.400 obr.              |
| <b>Wymiar (wys./szer./gł.):</b>        | 61 x 62 x 26 cm         |
| <b>Waga:</b>                           | 6,5 kg                  |

Zastrzegamy sobie prawo do odstępstw w danych technicznych!

## Inne:

### **Oświadczenie gwarancyjne:**

Niezależnie od ustawowych roszczeń gwarancyjnych, producent udziela gwarancji zgodnie z prawem Państwa kraju, jednak co najmniej na okres 1 roku (w Niemczech 2 lata dla osób prywatnych). Gwarancja rozpoczyna się w dniu sprzedaży urządzenia użytkownikowi końcowemu.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych. Naprawy gwarancyjne mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis klienta. Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy dołączyć oryginalny dowód sprzedaży (z datą sprzedaży).

Z gwarancji wyłączone są:

- Normalne zużycie
- Niewłaściwe zastosowanie, takie jak przeciążenie urządzenia lub niezatwierdzone akcesoria.
- Uszkodzenia spowodowane działaniem czynników zewnętrznych, użyciem siły lub ciała obcych
- Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, np. podłączeniem do niewłaściwego napięcia sieciowego lub nieprzestrzeganiem instrukcji montażu.
- Całkowicie lub częściowo zdemontowane jednostki

### **Zgodność:**

Wentylator podłogowy został przetestowany, a on sam i/lub jego części zostały wyprodukowane zgodnie z następującymi normami (bezpieczeństwa):

#### **Oczywiście z zachowaniem zgodności CE (LVD) i EMC.**

CE (LVD) Zgodność przetestowana zgodnie z: EN 60335-1:2012+A11:2014  
EN 60335-2-80:2015  
EN 62233:2008

Zgodność EMC przetestowana zgodnie z: EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013

## Prawidłowa utylizacja tego produktu:



Na terenie UE ten symbol oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zużyty sprzęt zawiera cenne materiały nadające się do recyklingu, które powinny być poddane recyklingowi, a nie szkodzić środowisku lub zdrowiu ludzkiemu poprzez niekontrolowane usuwanie odpadów. Dlatego prosimy o utylizację starych urządzeń poprzez odpowiednie systemy zbiórki lub przesłanie urządzenia do utylizacji w miejscu zakupu. Następnie urządzenie zostanie poddane recyklingowi.

Mamy nadzieję, że korzystanie z tego urządzenia sprawi Państwu przyjemność:

*Państwa Aktobis AG*

***Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu!***