

Einbauanleitung Kondenspumpe „Pump It Up“ im Luftfeuchter WDH-725DG

1.



Bohren Sie ein Loch (mind. \varnothing 14 mm) an der linken oberen Seite des Wasserbehälters, ca. 3-4 cm unterhalb des Randes.

2.



Kondenspumpe mit Schlauch in den Wassertank einsetzen
Den Stecker von der Kondenspumpe trennen (Steckverbindung am Kabel).
Anschlusskabel (Steckverbindung) der Kondenspumpe durch das Loch

3.



Danach den Wasserschlauch der Pumpe durch das Loch führen.

4.



Danach den Wassertank wieder in das Gerät einsetzen.
Stecker wieder mit der Kondenspumpe verbinden. Fertig!