


Bedienungsanleitung

Scentmoods Home



1. Ortszeit einstellen

Schritt 1: Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um das Ortszeitmenü aufzurufen. Die Stunden beginnen aufzublinken.

Schritt 2: Drücken Sie  oder  um die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie auf  um zur nächsten Einstellung zu wechseln, die Minuten beginnen nun zu blinken.

Schritt 3: Drücken Sie  oder  um die Uhrzeit einzustellen

Schritt 4: Drücken Sie auf  um die Einstellungen zu Bestätigen und zu speichern.

2. Einstellung der Einsatzzeit

Schritt 1: Drücken Sie auf  um das Menü für den Einsatzzeitraum aufzurufen. Die Startzeit der Stunden beginnt zu blinken.

Schritt 2: Drücken Sie  oder  um die Zeit einzustellen. Drücken Sie auf  um zur nächsten Einstellung zu wechseln, die Minuten beginnen zu blinken.

Schritt 3: Drücken Sie wieder auf  oder  um die Zahl zu erhöhen oder zu verringern.



Schritt 4: Drücken Sie dann auf  um den Endzeitpunkt auf die gleiche Weise einzustellen.

Schritt 5: Drücken Sie auf  um die Einstellungen zu bestätigen und zu speichern.

3. Einstellung der Konzentration

Schritt 1: Drücken Sie \ominus oder \oplus um die Konzentration einzustellen.

Schritt 2: Die Anzahl der horizontalen Linien Stellt die Konzentrationsstärke dar. Es gibt insgesamt 5 Stufen.

Niveau	Konzentrationsanzeige	Arbeitssekunden	Pausensekunden
1.		10	200
2.		20	200
3.		30	200
4.		40	200
5.		50	200

4. Konzentration anpassen

Schritt 1: Drücken Sie \ominus oder \oplus und wählen Sie die Konzentrationsstärke, die Sie einstellen möchten.

Schritt 2: Halten Sie \ominus und \oplus Tasten 3 Sekunden lang gedrückt, um das Konzentrationsmenü aufzurufen. Die Zahl der Arbeitssekunden beginnt zu blinken.

Schritt 3: Drücken Sie \ominus oder \oplus um die Zahl zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie \equiv um zur nächsten Nummer zu gelangen, diese beginnt zu blinken.

Schritt 4: Drücken Sie \ominus oder \oplus um die Zahl zu erhöhen oder zu verringern.

Schritt 5: Drücken Sie erneut auf \equiv um zur nächsten Zahl zu gelangen, diese beginnt zu blinken.

Schritt 6: Drücken Sie \ominus oder \oplus um die Zahl zu erhöhen oder zu verringern.

Schritt 7: Drücken Sie erneut auf \equiv um zu den Pausensekunden zu gelangen, diese Zahl beginnt zu blinken.

Schritt 8: Drücken Sie \ominus oder \oplus um die Pausensekunden auf die gleiche Weise zu verringern oder zu erhöhen.

Schritt 9: Drücken Sie auf ENT um die Einstellungen zu bestätigen und zu speichern.

Parfüm & Pflege

Einsetzen von Parfüm

Schritt 1: Holen Sie den Zerstäuber aus seiner Halterung.

Schritt 2: Schrauben Sie die Flasche aus dem Zerstäuber heraus.

Schritt 3: Befüllen Sie die Flasche mit Scentperfume.

Schritt 4: Schrauben Sie die Flasche wieder in den Zerstäuber.

Schritt 5: Setzen Sie den Zerstäuber wieder in die Halterung ein.



Reinigung & Pflege

Schritt 1: Holen Sie den Zerstäuber aus seiner Halterung.

Schritt 2: Ersetzen Sie das Parfüm durch Alkohol.

Schritt 3: Setzen Sie den Zerstäuber wieder in die Halterung.

Schritt 4: Lassen Sie das Gerät 10 Minuten lang arbeiten.

